

TENTEL



K-351
無線藍牙耳機型電話機
使用手冊

國洋通信股份有限公司
臺北市南港路三段80巷42號3樓
TEL:(02)2785-7758 FAX:(02)2785-7923
<http://www.tentel.com.tw>

特點

具無線藍牙模組可連接藍牙耳機使用，無線方便悠遊自在
可註冊兩支耳機自動搜尋
耳機可設定自動接聽
藍牙可設定三種模式(手動接聽，自動接聽，暫停使用)並有燈號指示
自動接聽可設定響鈴次數
藍芽暫停使用時自動轉為免持撥號
最後一組號碼重撥
免持聽筒撥號
具有來話指示燈
響鈴音量、音調暨受話音量調整
耳機之送話音量可由話機端調整
具三組熱線按鍵，可將常用電話號碼存入
可配合不同廠牌交換機使用之留言指示燈
掛勾自動延遲以防止回鈴

配件明細

此電話機之包裝共包括電話機座、聽筒、聽筒線、後端線、接線盒、電源供應器及操作說明各一。

安裝說明

- a. 聽筒線一端插入聽筒另一端插入機座(機座上有一聽筒符號位置)
- b. 後端線一端插入電話機後側面左邊插孔，另一端插入牆上電話插座(如沒有牆上插座，則插入電話機所附接線盒之插孔，再將電話線鎖上接線盒)即完成。
- c. 如要將電話機掛到牆壁上，請先依電話機底座掛勾之距離在牆壁上鎖上螺絲，再將話機鉤入即可。如要改變電話機掛壁之角度(由輕微朝下改為輕微朝上)則先將壁掛架(註一)鉤入螺絲再將電話機依相同方式鉤入壁掛架，同時將面板上之聽筒掛鈕反轉插入即可
- d. 如果要使用藍芽耳機，請將電源供應器一端插入電話機機座上DC IN插孔。

註一：如需壁掛架須另行單獨購買。

設定說明

轉接時間調整

本話機可調整“轉接”之轉接時間以搭配不同的交換總機。方法如下：
話機背面下凹部位之上方有一滑動開關，使用者可依據交換機設定切至適當位置。共分三段，分別是F1：100ms、F2：300ms、F3：600ms，
若此三段都不能符合需求時，請洽本公司以工程設定方式修改設定。

留言燈之選擇

本話機共支援高壓、斷線、軟鈴以及極性反轉等四種留言信號，初始值可支援高壓以及斷線兩種信號，如需要更改為極性反轉或軟鈴之方式，請用一支小起子伸入凹孔左方小洞內將開關切至適當位置即可。註：初始位置為HI，軟鈴為SR、極性反轉為PR

耳機送話音量調整


如果有使用耳機通話，其送話音量為可調，方法如下：下凹部位之右下方有一圓形小孔，以一字形小起子調整，順時針方向為大聲，反時針方向為小聲。註：1.音量調至適當即可，太大或太小皆會影響通話品質。
2.不同品牌耳機可能有不同的送話音量強度，有些可能因為太強或太弱以至於無法由話機調整至適當的強度，如有此現象請更換其他耳機使用。

使用藍芽耳機

使用前請先將電源供應器插上並將耳機與電話機配對完成後，耳機才能使用。

耳機配對


請參閱耳機使用說明，查明藍芽耳機的配對碼，並使耳機進入配對狀態
電話機插上電源供應器後，設定鍵上方燈號位置閃爍藍燈，請先按住設定鍵不放，等待兩秒紅色指示燈再閃一次才放開按鍵，輸入配對碼（請

參考藍芽耳機之使用說明，一般為0000或1234），按鈕，藍燈變為快閃，電話即進入耳機配對狀態，等待配對完成後藍燈由快閃變為恆亮。
註：此話機可記憶兩組耳機的配對內碼，需要長期通話者可在一支耳機通話時，將另一支耳機充電，交替使用，不需重新配對，僅需將不使用的耳機關機，再開啟另一隻耳機即可。

更換耳機使用狀態

此電話機之使用狀態共可分
耳機手動接聽、耳機自動接聽以及耳機暫停使用三種狀態
耳機自動接聽可設定響鈴次數

更換狀態

未通話中按下保留鈕，電話機進入下一個狀態，以三種狀態循環，依序為：耳機手動接聽、耳機自動接聽、耳機暫停使用
註：電話機在停用耳機狀態下重新啟用耳機時必須先與耳機連線，待連線完成後耳機才能使用。註：要啟用耳機必須同時將藍芽耳機打開

設定自動接聽響鈴次數

請先按住設定鍵不放，兩秒時再閃一次紅燈後放開再以數字鍵輸入響鈴次數後再按保留鍵確定，數值範圍為1-9，若不使用自動應答則輸入0，此後耳機狀態切換時僅手動接聽與暫停使用兩種狀態交替。

藍芽狀態指示燈

電話機在不同狀態下將顯示不同燈號
耳機手動接聽：藍色燈恆亮
耳機自動接聽：藍色燈慢閃（每二秒閃一次）
耳機暫停使用或不使用：藍色燈熄滅
啟動藍芽尚未與耳機連線完成：藍色燈慢閃（每秒閃一次）
耳機與話機配對中：藍色燈快閃

操作說明

撥電話

使用藍芽耳機通話

- 直接按電話號碼→通話完畢或對方忙線按 ⏏ 鈕切斷。
- 按 ⏏ 鈕→按電話號碼→對方接通後通話→通話完畢按 ⏏ 鈕切斷。

聽筒通話

- 直接按電話號碼→接通後提起聽筒通話→通話完畢掛回聽筒。
- 按 ⏏ 鈕→按電話號碼→接通後提起聽筒通話→通話完畢掛回聽筒。
- 提起聽筒→按電話號碼→通話完畢或對方忙線掛回聽筒。

記憶撥號

使用藍芽耳機通話

- 按記憶組按鈕(記憶1 記憶3)→對方接通後通話→通話完畢按 ⏏ 鈕切斷。
- 按 ⏏ 鈕→按記憶組按鈕(記憶1 記憶3)→通話完畢按 ⏏ 鈕切斷。

聽筒通話

- 直接按記憶組按鈕→接通後提起聽筒通話→通話完畢掛回聽筒。
- 按 ⏏ 鈕→按記憶組按鈕→接通後提起聽筒通話→通話完畢掛回聽筒。
- 提起聽筒→按記憶組按鈕→通話完畢或對方忙線掛回聽筒。


儲存記憶號碼 - 此項功能在通話中或未通話中皆可儲存

按“設定”鈕→按電話號碼(接交換總機使用時請先按外線碼後按“重撥/暫停”鈕最後才按電話號碼)→按記憶組按鈕(記憶1 記憶3)。

註：在儲存記憶號碼時“重撥/暫停”鈕之功能為暫停可存入轉接、自動切斷等功能


音樂保留



a. 聽筒通話

保留電話：通話中→按“保留/ ”掛上聽筒。

接回保留電話：保留中→拿起聽筒即可重新通話。


b. 藍芽耳機通話

保留電話：通話中→按“保留/ ”→耳機可聽到保留音樂



接回保留電話：保留中→按“保留/ ”鍵或按 鈕即可重新通話。


末碼重撥

a. 聽筒通話


按 或拿起聽筒→按“重撥/暫停”鈕→通話完畢或對方忙線掛回聽筒

b. 藍芽耳機通話

按 鈕→按“重撥/暫停”鈕→通話完畢或對方忙線→按 鈕切斷。



直接按“重撥/暫停”鈕→通話完畢或對方忙線→按 鈕切斷。


喇叭音量的調整


免持聽筒操作時聲音由喇叭出來，其音量的調整鈕位於右側面“ ”，朝後為大聲、朝前為小聲，使用者可依需要調整。

註：此調整鈕亦同時為耳機受話音量之調整鈕，耳機受話音量也可由耳機上之控制鈕調整，請參考耳機說明書。

響鈴音量、音調調整

話機的鈴聲音量及音調調整位於右側面，“ ”為鈴聲音量“ ”為鈴聲音調，其中響鈴音量可調至完全無聲。

註：如接耳機使用時，當有來話進線除了電話機會有響鈴外，耳機也同時會聽到響鈴，請在聽到耳機響鈴時再按 接聽，否則如太快按，耳機與電話機之間有可能斷線，為防止此情況發生也可以將電話機

的響鈴切至無聲，等聽到耳機響鈴時再按接聽就不會有斷線的疑慮。


註：如使用耳機且設定為響鈴一聲自動接聽時，來話進線時耳機將直接接聽不再聽到鈴聲。

受話音量調整

聽筒受話音量調整

在電話機聽筒上可調整受話音量，朝上大圓點為大聲、朝下小圓點為小聲。

耳機受話音量調整

- a.由電話機調整：在電話機右側前方有一“”調整鈕，朝後為大聲、朝前為小聲。
- b.由耳機調整：請參考耳機使用說明書，不同的耳機可調整的範圍可能有所不同，使用者可以與電話機的調整鈕一起搭配調整。